

Montageabstände



VORSICHT

Beschädigung oder Zerstörung der Geräte möglich!

Sorgen Sie bei der Montage dafür, dass im Betrieb oberhalb und unterhalb der Klemmen ausreichend Abstand (siehe Abb.) zu anderen Komponenten eingehalten wird, so dass die Klemmen ausreichend belüftet werden!

Einzuhaltende Montageabstände

