DAV 1200

PWM-Modul

Bedienungsanleitung Version 2.2.0





"Open the pod bay doors, please, HAL. Open the pod bay doors, please, HAL. Hello, HAL, do you read me? ..."

Dave Bowman – 2001: A Space Odyssey

Hinweise

Bedienungsanleitung Version 2.2.0, Softwarestand 008

Warenzeichen

STV Electronic ist ein eingetragenes Warenzeichen von STV Electronic GmbH, Hellweg 203-205, 33758 Schloß Holte, Deutschland.

Haftungsausschluss

Die Firma STV Electronic GmbH ist nicht verantwortlich für typografische oder inhaltliche Fehler. Der Inhalt dieser Bedienungsanleitung ist abhängig vom Stand der technischen Entwicklung und kann jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Abweichungen zwischen Bedienungsanleitung und "Ihrer DAV1200-Version"

Aufgrund des Versionsstandes des DAV1200-Moduls kann es zu Abweichungen zwischen dieser Bedienungsanleitung und Ihrer Modul-Version kommen.

Copyright

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, wenn nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Alle Rechte vorbehalten

3



Inhaltsverzeichnis

١.	Einleitung
2.	Beschreibung der Anschlüsse und LEDs6
2.1	Anschlussklemmen
2.2	LEDs
2.3	Beleuchtungen / Optische Systeme
3.	Konfiguration und Bedienung
3.I	Netzwerk-Einstellungen
3.2	Grundkonfiguration über das WEB-Interface
	3.2.1Erste Inbetriebnahme.123.2.2Setup Panel – Registerkarte "General"153.2.3Setup Panel – Registerkarte "Light unit"163.2.4Setup Panel – Registerkarte "I/O"193.2.5Setup Panel – Zurücksetzen auf Werkseinstellungen mit dem Service-Button20
3.3	Steuerung der Beleuchtung über das WEB-Interface213.3.1 Kontinuierlicher Betrieb213.3.2 Blitzbetrieb24
3.4	Steuerung der Beleuchtung über die Bildverarbeitungssoftware IVS600 26
	3.4.1 Konfiguration263.4.2 Test von Beleuchtungseinstellungen283.4.3 Beleuchtungseinstellungen in Messwerkzeugen29
4.	Firmware Update
4. I	Einleitung
4.2	Erforderliche Software installieren 31
4.3	Neue Firmware installieren
4.4	Erforderliche Software deinstallieren 35
5.	Steuerung über Modbus-TCP
5.I	Struktur
5.2	Implementierte Modbus-Funktionen



5.3	Beispiele	7
	5.3.1 Daten lesen (4 Register hintereinander)	37
	5.3.2 Daten schreiben (einzelnes Register) 3	8
	5.3.3 Daten schreiben (3 Register hintereinander) 3	19
	5.3.4 Register des PWM-Moduls zur Lichtansteuerung 4	ю
6.	Steuerung über HTTP	2

5



I. Einleitung



Abb. I-1: DAV1200

Das Nachfolgemodell "DAV1200" des etablierten PWM-Moduls¹ "DAV600" besticht durch seine einfache Bedienung und die freie Konfigurierbarkeit. Selbst ohne Programmierkenntnisse kann der Anwender in kürzester Zeit seine gewünschte Beleuchtungseinstellung realisieren. Das mit vier 24V-PWM-Kanälen mit bis zu 1 A Ausgangsstrom ausgestattete DAV1200-Modul überzeugt mit moderner Prozessorarchitektur und ist für nahezu alle Beleuchtungshersteller geeignet. Steuerbar ist es über ein eingebautes Web-Interface, HTTP Requests und Modbus TCP Requests. Der Blitzbetrieb ist über den 5V-Triggereingang gewährleistet, während die Skalierbarkeit über den "STV-Light-Bus" problemlos gegeben ist.

Das Modul wird via Ethernet-Schnittstelle mit einem Rechner verbunden. Die Bildverarbeitungssoftware "TinMan" der Firma STV Electronic GmbH nutzt HTTP und die Bildverarbeitungssoftware "IVS600", ebenfalls STV Electronic, nutzt Modbus-TCP.

Achtung!

Aktivieren Sie die Spannungsversorgungen der Beleuchtung und des DAV-Moduls erst dann, wenn Sie diese Anleitung durchgearbeitet haben und alle Einstellungen richtig vorgenommen sind.

I. PWM bedeutet Pulsweitenmodulation.



2. Beschreibung der Anschlüsse und LEDs

2.1 Anschlussklemmen



Abb. 2-1: Anschlussklemmen

Anschlussklemme	Funktion
I	24V-PWM / 1A Ausgang, Farbe 1
2	24V-PWM / 1A Ausgang, Farbe 2
3	24V-PWM / 1A Ausgang, Farbe 3
4	5 V-Eingang, Trigger für Blitzbetrieb, Masse
5	5 V-Eingang, Trigger für Blitzbetrieb, Schirm
6	5 V-Eingang, Trigger für Blitzbetrieb

Tab. 2-1: Anschlussklemmen



7

Anschlussklemme	Funktion		
7	24V-PWM / 1A Ausgang, Farbe 4		
8	Masse		
9	24V-Eingang/Ausgang, Schirm		
10	24V-Eingang/Ausgang		
11	24V-Eingang/Ausgang, Masse		
12	gebrückt, mit Klemmstelle 13		
13	24V-Betriebsspannung		
14	24V-Betriebsspannung		
15	24V-Betriebsspannung		
16	Masse		
17	Masse		
18	Masse		

Tab. 2-1: Anschlussklemmen

2.2 LEDs

LED	Funktion	
Р	24V-Betriebsspannung	
М	Modbus	
т	5 V-Eingang, Trigger für Blitzbetrieb	
I/O	24V-Eingang/Ausgang	

Tab. 2-2: LEDs



2.3 Beleuchtungen / Optische Systeme

Anschlussklemme	Funktion / Aderfarbe: - Ringlicht HAL300-RGB - Ringlicht HAL300-RGB-DC		
I	24V-PWM / 1A Ausgang, Farbe Rot, Ader Rot		
2	24 V-PWM / 1 A Ausgang, Farbe Grün, Ader Grün		
3	24 V-PWM / 1 A Ausgang, Farbe Blau, Ader Blau		
8	Masse, Ader Schwarz		
Externes Netzteil	5 V-Spannungsversorgung Ringlicht, Ader Weiß		
Externes Netzteil	Masse, Ader Schwarz		

Tab. 2-3: Anschluss:

- Ringlicht HAL300-RGB

- Ringlicht HAL300-RGB-DC

Wurde das Ringlicht mit einem Verbindungsstecker ausgeliefert, so entnehmen Sie bitte dessen Belegung aus dem dazugehörigen Datenblatt.

Anschlussklemme	Funktion / Aderfarbe: - Ringlicht LAL300-BC-IR865-R-DC		
Ι	24V-PWM / 1A Ausgang, Farbe Rot, Ader Rot		
2	frei		
3	24V-PWM / 1A Ausgang, Farbe Infrarot, Ader Blau		
8	Masse, Ader Schwarz		
Externes Netzteil	5V-Spannungsversorgung Ringlicht, Ader Weiß		
Externes Netzteil	Masse, Ader Schwarz		

Tab. 2-4: Anschluss:

- Ringlicht LAL300-BC-IR865-R-DC

Wurde das Ringlicht mit einem Verbindungsstecker ausgeliefert, so entnehmen Sie bitte dessen Belegung aus dem dazugehörigen Datenblatt.



Anschlussklemme	Funktion / Aderfarbe: - Ringlicht LAL300-BC-IR865-G-DC	
I	frei	
2	24 V-PWM / 1 A Ausgang, Farbe Grün, Ader Grün	
3	24 V-PWM / 1 A Ausgang, Farbe Infrarot, Ader Blau	
8	Masse, Ader Schwarz	
Externes Netzteil	5V-Spannungsversorgung Ringlicht, Ader Weiß	
Externes Netzteil	Masse, Ader Schwarz	

Tab. 2-5: Anschluss:

- Ringlicht LAL300-BC-IR865-G-DC

Wurde das Ringlicht mit einem Verbindungsstecker ausgeliefert, so entnehmen Sie bitte dessen Belegung aus dem dazugehörigen Datenblatt.

Anschlussklemme	Funktion / Aderfarbe: - Domlicht BDL300-LERGB-DC		
I	24 V-PWM / 1 A Ausgang, Farbe Rot, Ader Rot		
2	24V-PWM / 1A Ausgang, Farbe Grün, Ader Grün		
3	24V-PWM / 1A Ausgang, Farbe Blau, Ader Blau		
8	Masse, Ader Schwarz		
Externes Netzteil	nicht erforderlich		
Externes Netzteil	nicht erforderlich		

Tab. 2-6: Anschluss:

- Domlicht BDL300-LERGB-DC

Wurde das Domlicht mit einem Verbindungsstecker ausgeliefert, so entnehmen Sie bitte dessen Belegung aus dem dazugehörigen Datenblatt.



Anschlussklemme	 Funktion: Optisches System RBS300-D1-RGB Optisches System RBS350-D1-RGB / TMS350-D1-RGB Optisches System RBS500-D1-CS-RGB / TMS500-D1-CS-RGB Optisches System RBS500-D2-RGB / TMS500-D2-RGB Optisches System VCO900-D1-RGB / TMO900-D1-RGB Optisches System VCO900-D2-RGB / TMO900-D2-RGB Optisches System VCO950-D1-RGB / TMO900-D2-RGB Optisches System VCO950-D1-RGB / TMO950-D1-RGB Optisches System VCO950-D1-RGB / TMO950-D1-RGB Optisches System VCO950-D1-RGB / TMO950-D1-RGB Optisches System VCO950-D1-RGB / TMO950-D1-RGB 		
	TMO1200-D2-RGB		
1	24V-PWM / 1A Ausgang, Farbe Rot		
l 2	24V-PWM / 1A Ausgang, Farbe Rot 24V-PWM / 1A Ausgang, Farbe Grün		
I 2 3	24V-PWM / 1A Ausgang, Farbe Rot 24V-PWM / 1A Ausgang, Farbe Blau		
I 2 3 8	24V-PWM / 1A Ausgang, Farbe Rot 24V-PWM / 1A Ausgang, Farbe Grün 24V-PWM / 1A Ausgang, Farbe Blau 24V-PWM / 1A Ausgang, Farbe Blau Masse, Ader Schwarz		
l 2 3 8 Externes Netzteil	24V-PWM / 1A Ausgang, Farbe Rot 24V-PWM / 1A Ausgang, Farbe Grün 24V-PWM / 1A Ausgang, Farbe Blau 24V-PWM / 1A Ausgang, Farbe Blau Masse, Ader Schwarz nicht erforderlich		

Tab. 2-7: Anschluss diverser optischer Systeme

Die optischen Systeme werden mit einem Verbindungsstecker oder einer Anschlussbuchse ausgeliefert. Entnehmen Sie bitte dessen Belegung aus dem dazugehörigen Datenblatt.



3. Konfiguration und Bedienung

3.1 Netzwerk-Einstellungen

Allgemein		
Verbindung IPv4-Konnektivität: IPv6-Konnektivität: Medienstatus: Dauer: Übertragungsrate: Details Aktivität Gesendet – Bytes: 59.204 @Eigenschaften	 Eigenschaften von LAN-Verbind Netzwerk Verbindung herstellen über: Basler GigE Vision Adapter Diese Verbindung verwendet folgen Client für Microsoft-Netzwe Client für Verbindung Antweit für Verbindungssch Antwort für Verbindungssch Installieren Deinstall Beschreibung TCP/IP, das Standardprotokoll für Datenaustausch über verschiede Netzwerke emöglicht. 	ung X Eigenschaften von Internetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4) Image: Comparison of the state of the stat
l		Erweitert

Abb. 3-1: Netzwerk-Einstellungen (TCP/IP)

Wählen Sie zunächst den verwendeten LAN-Anschluss aus und klicken Sie auf den Button "Eigenschaften". Im folgenden Fenster markieren Sie den Listeneintrag "Internetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4)" und betätigen den Button "Eigenschaften". Unter "Eigenschaften von Internetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4)" wählen Sie den Radiobutton "Folgende IP-Adresse verwenden" an und geben als IP-Adresse zum Beispiel eine aus dem Nummernkreis "192.168.99.x" ein. In diesem Fall wurde "192.168.99.3" gewählt. Ebenso muss die Subnetz-Maske für das Netz angegeben werden, in dem sich das "DAV1200-Modul" befindet – meist "255.255.255.0".

Wird die Bildverarbeitungssoftware "IVS600" zusammen mit dem Modbus-TCP-Protokoll genutzt, so wird werksseitig im Allgemeinen die IP-Adresse "192.168.99.3" voreingestellt.



3.2 Grundkonfiguration über das WEB-Interface

3.2.1 Erste Inbetriebnahme

Achtung!

Kontrollieren Sie noch einmal die Verkabelung und aktivieren Sie erst danach die Spannungsversorgungen der Beleuchtung und des DAV-Moduls.

Hinweis

Wenn das DAV-Modul noch nicht initialisiert wurde, blinken alle vier PWM-Kanäle rhythmisch etwa zweimal pro Sekunde, um auf diesen Zustand hinzuweisen.

Das DAV-Modul wurde werksseitig auf die IP-Adresse "192.168.99.31" vorkonfiguriert. Geben Sie diese IP-Adresse in Ihrem Browser ein.



Abb. 3-2: "Select Panel" mit Warnmeldung

Das "Select Panel" mit der Warnmeldung "I'm not initialised, please choose a light unit or optical system." wird angezeigt.

Sie müssen also die passende Beleuchtung oder das optische System auswählen. Klicken Sie auf "Setup Panel".



			p Panel		
			F To unlock, press the se	IAL calling: I'm locked. rvice button for ab	bout 10 seconds.
General	Light unit	1/0			
Name:		DAV1200			
IP address:		192 - 168	B 99 31		
Subnet mas	c	255 25	5 255 0		
PWM freque	ncy:	4000Hz	-		
Teinet/Modbus timeout:		60s	-		
Enable flash mode: (?)		•			
Save					
Factory defaults:		Restore			
			Home	Reload	<u>d</u>

Abb. 3-3: "Setup Panel", Registerkarte "General" mit Hinweismeldung

Im "Setup Panel" wird die Meldung "I'm locked. To unlock, press the service button for about 10 seconds." dargestellt. Drücken Sie am "DAV1200" den Service-Button etwa zehn Sekunden lang, bis die Power-LED anfängt zu blinken.²

			D, I'm	AV not init	e's H/	AL Setu HAL calling: choose a light un	Panel	Setup mode DAVe's setup mode will be closed in 27 minutes. Close immediately
General	Light unit		I/O				_	
Name:		DAV12	100					
IP address:		192	168	99	- 31			
Subnet mask	c	255	255	255	- 0			
PWM freque	ncy:	4000	Hz		-			
Teinet/Modb	ous timeout:	60s			•			
Enable flash	mode: (?)							
Save								
Factory defa	ults:	Rest	pre					
					Home	Relo	ad	

Abb. 3-4: "Setup Panel", Registerkarte "General" mit Hinweismeldungen

Im "Setup Panel" wird die Meldung "I'm not initialised, please choose a light unit or optical system." gezeigt. Zusätzlich erscheint ein Hinweis, dass sich das PWM-Modul im "Setup mode" befindet. Dieser Modus kann mit dem Button "Close immediately" jederzeit beendet werden.

Der Service-Button befindet sich auf der Vorderseite unterhalb des "DAV1200"-Schriftzuges. Das PWM-Modul bleibt 30 min lang im Service-Modus. In diesem Modus lassen sich Einstellungen im "Setup-Panel" vornehmen.



		D/	Ve's H	IAL Setu	p Panel	Setup mode DAVe's setup mode will be closed in 23 seconds
		I'm n	ot initialised, plea	HAL calling: ase choose a light uni	t or optical system.	Close immediately
General	Light unit	I/O			_	
Warning: Wrong	y values may d	lamage the lig	ht unit. (?)			
Light unit:		Uninitialised	•			
Save						
			Hom	ne <u>Reloa</u>	d	

Abb. 3-5: "Setup Panel", Registerkarte "Light unit" mit Hinweismeldungen

Wechseln Sie dann auf die Registerkarte "Light unit".

Wählen Sie im Pulldown-Menü "Light unit" die passende Beleuchtung oder das optische System aus. Im Zweifel ermitteln Sie den Typ, indem Sie auf dem Aufkleber an der Beleuchtung oder dem optischen System nachsehen. Klicken Sie danach auf den Button "Save".

		DA	Ve's HAL	Setup Pane	Setup mode DAVe's setup mode will be closed in 23 minutes.
			Data success	nuny saveu.	Close immediately
General	Light unit	I/O			
Warning: Wr	ong values may	damage the light	unit. (?)		
Light unit:		RBS300-D1-RGB	*		
Power-up R Maximum va	G B [%]:	100 0 0 300 (B + G + F	(default: 100:0:0)		
Save	nde [-/0].		,		
			Home	Reload	

Abb. 3-6: "Setup Panel", Registerkarte "Light unit" am Beispiel des optischen Systems "RBS300-D1-RGB"

Die Meldung "Data successfully saved" erscheint. Hier wurde beispielsweise das optische System "RBS300-D1-RGB" ausgewählt.



3.2.2 Setup Panel – Registerkarte "General"

			D	AVe	e's	HAL Setup	Panel	Setup mode DAVe's setup mode will be closed in 27 minutes. Close immediately
General	Light unit		1/0					
Name:		DAV12	200					
IP address:		192	. 168	- 99	31			
Subnet mask	e	255	255	255	0			
PWM freque	ncy:	4000	Hz		•			
Teinet/Modb	ous timeout:	60s			•			
Enable flash	mode: (?)							
Save								
Factory defa	ults:	Resto	ore					
					Н	lome Reload		

Abb. 3-7: "Setup Panel", Registerkarte "General"

Wird im "Setup Panel" die Meldung "I'm locked. To unlock, press the service button for about 10 seconds." dargestellt, drücken Sie am "DAV1200" den Service-Button etwa zehn Sekunden lang, bis die Power-LED anfängt zu blinken.³

Wählen Sie die Registerkarte "General" aus.

Bedeutung des Pulldown-Menüs und der Eingabefelder

In diesem Feld wird dem PWM-Modul "DAV1200" ein
Name zugewiesen. Die Werkseinstellung ist "DAV1200".
Dies ist die IP-Adresse, über die das PWM-Modul erreich-
bar ist. Werksseitig wird "192.168.99.31" vorgegeben.
Hier muss die Subnetz-Maske für das Netz eingegeben wer-
den, in dem sich das "DAV1200-Modul" befindet. Werks-
seitig steht hier "255.255.255.0". Im Zweifelsfall erfragen
Sie die richtige Einstellung bitte bei Ihrem Administrator.
Das PWM-Modul erlaubt die Auswahl von vier PWM-Fre-
quenzen: 4000 Hz, 3980 Hz, 3960 Hz und 3000 Hz. Die Fre-
quenz muss unter besonderen Bedingungen eventuell an-
gepasst werden, um z. B. Interferenzen mit der gewählten
Belichtungszeit der Kamera zu vermeiden. Dies sollte je-
doch nur in absoluten Ausnahmefällen geschehen, wenn
anders keine Abhilfe möglich ist. Die Werksteinstellung ist
"4000 Hz".

^{3.} Der Service-Button befindet sich auf der Vorderseite unterhalb des "DAV1200"-Schriftzuges. Das PWM-Modul bleibt 30 min lang im Service-Modus. In diesem Modus lassen sich Einstellungen im "Setup-Panel" vornehmen.



Telnet/Modbus timeout	Das PWM-Modul besitzt vier mögliche Timeout-Einstellun-
	gen: 5s, 60s, 1h und "No timeout". Die Werkseinstellung ist
	"60s" und sollte nicht geändert werden.
Enable flash mode:	Aktivieren Sie diese Checkbox, um den Blitzbetrieb einzu-
	schalten. Vom Werk aus ist der Blitzbetrieb deaktiviert (sie-
	he Kapitel "3.3.2 Blitzbetrieb").
Save:	Wenn Sie den Button "Save" betätigen, werden alle zuvor
	gemachten Eingaben, sofern gültig, übernommen.
Factory defaults:	Klicken Sie auf den Button "Restore", um das PWM-Modul
	auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Fahren Sie
	dann fort wie in in Kapitel 3.2.1 beschrieben.
Home:	bringt Sie zurück auf das "Select Panel".
Reload:	lädt das "Setup Panel" neu.

3.2.3 Setup Panel – Registerkarte "Light unit"

Wird im "Setup Panel" die Meldung "I'm locked. To unlock, press the service button for about 10 seconds." dargestellt, drücken Sie am "DAV1200" den Service-Button etwa zehn Sekunden lang, bis die Power-LED anfängt zu blinken.⁴

Wählen Sie die Registerkarte "Light unit" aus.

Zuerst sehen Sie ein paar Beispiele des "Setup Panels" für unterschiedliche Ringlichter und optische Systeme.



Abb. 3-8: "Setup Panel", Registerkarte "Light unit" am Beispiel des optischen Systems "VCO900-D1-RGB"

Der Service-Button befindet sich auf der Vorderseite unterhalb des "DAV1200"-Schriftzuges. Das PWM-Modul bleibt 30 min lang im Service-Modus. In diesem Modus lassen sich Einstellungen im "Setup-Panel" vornehmen.

17





Abb. 3-9: "Setup Panel", Registerkarte "Light unit" am Beispiel des Ringlichtes "HAL300-RGB-DC"

		DA	Ve's HAL Setu	up Panel	Setup mode DAVe's setup mode will be closed in 20 minutes.
General	Light unit	I/O		_	Close immediately
Warning: Wr	ong values may	damage the lig	ht unit. (?)		
Light unit: Power-up G.	IR [%]:	LAL300-BC-IR86	5-G-DC v		
Maximum va	lue [%]:	200 (G + IR)			
Save					
			Home Rel	oad	

Abb. 3-10: "Setup Panel", Registerkarte "Light unit" am Beispiel des Ringlichtes "LAL300-BC-IR865-G-DC"

Bedeutung des Pulldown-Menüs und der Eingabefelder

Light unit:Hier wählen Sie den von Ihnen eingesetzten Lichttyp oder
das optische System mit integrierter Beleuchtung aus. Das
Erscheinungsbild des "Setup Panels" wird dementspre-
chend angepasst, und in die Eingabefelder werden für die
gewählte Beleuchtung geeignete Werte eingetragen.
Achtung!
Die Einträge unter "Light unit" sollten Sie nur dann ändern,
wenn Sie die Auswirkungen abschätzen können. Es besteht
sonst die Gefahr, dass die Beleuchtung beschädigt wird.

Power-up [%]:	Beim ersten Einschalten der Versorgungsspannung wird das Ringlicht mit diesen Werten angesteuert. Der Wert "100%" kennzeichnet das einstellbare Maximum pro Kanal
	Der Name dieser Eingabefelder ändert sich abhängig vom
	gewählten Lichttyp oder optischen System.
Maximum value [%]:	Dieser Wert begrenzt den maximalen Strom der ange-
	schlossenen Beleuchtung und ist von deren Typ abhängig.
	Das einstellbare Maximum ergibt sich aus der Anzahl der
	PWM-Kanäle multipliziert mit "100%".
	Achtung!
	Wird dieser Wert zu groß gewählt, kann die angeschlossene
	Beleuchtung beschädigt werden.
	Der Name dieses Eingabefeldes ändert sich abhängig vom
	gewählten Lichttyp.
Save:	Wenn Sie den Button "Save" betätigen, werden alle zuvor
	gemachten Eingaben, sofern gültig, übernommen.
Home:	bringt Sie zurück auf das "Select Panel".
Reload:	lädt das "Setup Panel" neu.

Spezialfall: Light unit "Universal"



Abb. 3-11: "Setup Panel", Registerkarte "Setup Panel", Light unit "Universal 4 Channels"

Möchten Sie eine Beleuchtung eines anderen Herstellers als der STV Electronic GmbH einsetzen, prüfen Sie zunächst, ob sich diese Beleuchtung über PWM steuern lässt. Fragen Sie hierzu gegebenenfalls beim Beleuchtungshersteller nach.

Wählen Sie im Pulldown-Menü unter "Light unit" einen der Einträge "Universal 1 Channel", "Universal 2 Channels", "Universal 3 Channels" oder "Universal 4 Channels" aus. Nun stehen Ihnen bis zu vier voneinander unabhängige PWM-Kanäle zur Verfügung, die jeweils einen Strom von 1A bei einer Spannung von 24V liefern können (siehe "Spezialfall: Light unit "Universal"" auf Seite 23).



3.2.4 Setup Panel – Registerkarte "I/O"

		DA	Ve's HAL S	Setup Panel	Setup mode DAVe's setup mode will be closed in 30 minutes. Close Immediately
General	Light unit	I/O			
Digital I/O st	ate:	Off			
Digital I/O re	sponse:	Manual	-		
Digital I/O m	ode:	Input	•		
Save					
			Home	Reload	

Abb. 3-12: "Setup Panel", Registerkarte "I/O"

Wird im "Setup Panel" die Meldung "The device ist locked. To unlock, press the service button for about 10 seconds." dargestellt, drücken Sie am "DAV1200" den Service-Button etwa zehn Sekunden lang bis die Power-LED anfängt zu blinken.⁵

Das PWM-Modul verfügt über einen frei konfigurierbaren 24V-Ein- bzw. Ausgang. Wählen Sie die Registerkarte "I/O" aus.

Bedeutung des Pulldown-Menüs und der Eingabefelder

Digital I/O state:	Hier wird angezeigt, ob am Eingang/Ausgang ein Signal anliegt (On) oder nicht (Off).
	Darüber hinaus gibt es eine LED "I/O" auf dem PWM-Mo-
	dul, die den Zustand des Eingangs/Ausgang direkt anzeigt
	(siehe Kapitel "2.2 LEDs").
Digital I/O response:	Mit Hilfe diese Pulldown-Menüs wird der Zustand des Ein-
	gangs/Ausgangs ermittelt, der dann unter "Digital I/O state" angezeigt wird.
	Die Einstellung "Manual" fragt den Zustand einmalig ab.
	Die Einstellung "Slow" fragt den Zustand kontinuierlich in
	einem langen Intervall oder "Fast" in einem kurzen Inter-
	vall ab.

Der Service-Button befindet sich auf der Vorderseite unterhalb des "DAV1200"-Schriftzuges. Das PWM-Modul bleibt 30 min lang im Service-Modus. In diesem Modus lassen sich Einstellungen im "Setup-Panel" vornehmen.

Digital I/O mode:	In diesem Pulldown-Menü legen Sie fest, ob der 24V-Ein-
	gang/Ausgang als Eingang (Input) oder Ausgang (Output)
	verwendet wird.
Set:	Wenn Sie den Button "Set" betätigen, werden alle zuvor ge-
	machten Eingaben, sofern gültig, übernommen.
Home:	bringt Sie zurück auf das "Select Panel".
Reload:	lädt das "Setup Panel" neu.

3.2.5 Setup Panel – Zurücksetzen auf Werkseinstellungen mit dem Service-Button

Sollte z. B. das PWM-Modul nicht mehr erreichbar sein, weil Sie es "verkonfiguriert" haben, so besteht die Möglichkeit, es mit Hilfe des Service-Buttons wieder auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

Drücken Sie hierzu am "DAV1200" den Service-Button etwa 30 Sekunden lang. Nach etwa zehn Sekunden fängt die Power-LED an zu blinken. Halten Sie den Service-Button weiterhin gedrückt, bis der Blinkrhythmus sich einmal kurzzeitig geändert hat.⁶

Fahren Sie jetzt wieder mit Kapitel "3.2.1 Erste Inbetriebnahme" fort.

Der Service-Button befindet sich auf der Vorderseite unterhalb des "DAV1200"-Schriftzuges. Das PWM-Modul bleibt 30 min lang im Service-Modus. In diesem Modus lassen sich Einstellungen im "Setup-Panel" vornehmen.



3.3 Steuerung der Beleuchtung über das WEB-Interface

3.3.1 Kontinuierlicher Betrieb

Das DAV-Modul wurde werksseitig auf die IP-Adresse "192.168.99.31" vorkonfiguriert. Geben Sie diese IP-Adresse in Ihrem Browser ein.



Abb. 3-13: "Select Panel"

Das "Select Panel" wird angezeigt. Klicken Sie nun auf den Button "Control Panel". Über das "Control Panel" werden die angeschlossenen Beleuchtungen gesteuert. Im Browser erscheint dann z. B. die folgende Seite:





Abb. 3-14: "Control Panel" am Beispiel des Ringlichtes "HAL300-RGB"

Einstellmöglichkeiten

Preset colours [%]:	Hier können Sie am Beispiel eines RGB-Ringlichtes
	mit den dazugehörigen "Set"-Buttons die vordefi-
	nierten Farben "Red, Green, Blue, Yellow, Magenta,
	Cyan und White" einzeln auswählen. Die Namen
	und die Anzahl der vordefinierten Farben ändern
	sich abhängig vom gewählten Beleuchtungstyp.
	Mit "OFF" wird die Beleuchtung ausgeschaltet.
Individual colour settings [%]:	In den zu den drei Grundfarben "Rot, Grün und
	Blau" gehörenden Feldern können hier eigene Wer-
	te angegeben werden. Die Namen und die Anzahl
	dieser Eingabefelder ändern sich abhängig vom ge-
	wählten Beleuchtungstyp. Mit dem Button "Set"
	werden die Werte übernommen.
Current colour settings [%]:	Diese Angaben beziehen sich auf die aktuell einge-
	stellten Werte für die drei Grundfarben "Rot, Grün
	und Blau". "Maximum Sum (R, G, B)" ist die maxi-
	male Summe dieser drei Werte, die nicht über-
	schritten werden kann. Diese Vorgabe erfolgt im
	"Setup Panel". Die Namen und die Anzahl der dar-



Home: Reload: gestellten Werte ändern sich abhängig vom gewählten Beleuchtungstyp.

- ... bringt Sie zurück auf das "Select Panel".
- ... lädt das "Control Panel" neu.

Spezialfall: Light unit "Universal"



Abb. 3-15: "Control Panel" am Beispiel der Beleuchtung "Universal 4 Channels"

Hier sei noch einmal der Spezialfall erwähnt, eine Beleuchtung anzusteuern, die nicht von der STV Electronic GmbH stammt (siehe "Spezialfall: Light unit "Universal"" auf Seite 18).



3.3.2 Blitzbetrieb

			D	AV e'	's	HAL Setup	Panel	Setup mode DAVe's setup mode will be closed in 27 minutes. Close Immediately
General	Light unit		1/0					
Name:		DAV12	200					
IP address:		192	168	. 99 . :	31			
Subnet mask:		255	255	255 .)			
PWM frequer	icy:	4000	Hz		-			
Teinet/Modb	us timeout:	60s			-			
Enable flash	mode: (?)	V						
Save								
Factory defaults:		Rest	ore					
						tome Reload		

Abb. 3-16: "Setup Panel", Registerkarte "General"

Aktivieren Sie im "Setup Panel" auf der Registerkarte "General" den Blitzbetrieb mit "Enable flash mode", wie auch schon unter "Bedeutung des Pulldown-Menüs und der Eingabefelder" auf Seite 15 beschrieben.

Um den Blitzbetrieb nutzen zu können, benötigt das PWM-Modul ein Trigger-Signal, welches z. B. von einer angeschlossenen Gig-Kamera kommen kann (siehe Kapitel "2.1 Anschlussklemmen"), (siehe Kapitel "2.2 LEDs").





Abb. 3-17: "Control Panel" mit aktiviertem Blitzbetrieb am Beispiel des optischen Systems "VCO950-DI-RGB"

Bedeutung des Pulldown-Menüs und der Eingabefelder

R, G, B	Hier wählen Sie in den jeweiligen zu den einzelnen
	Farben gehörenden Pulldown-Menüs die Farben aus,
	die zusammen blitzen sollen. "On" schaltet den Blitz-
	betrieb der entsprechenden Farbe ein, "Off" aus. Die
	Namen und die Anzahl der vordefinierten Farben än-
	dern sich abhängig vom gewählten Beleuchtungstyp.
Trigger edge:	Sie geben in diesem Pulldown-Menü an, ob der Blitz
	bei der aufsteigenden (Rising) oder absteigenden Flan-
	ke (Falling) des Triggersignals ausgelöst werden soll.
Delay [µs]:	Geben Sie hier die Zeit ein, um die der Blitz nach dem
	Triggersignal verzögert werden soll.
Time [µs]:	Geben Sie hier die Leuchtdauer des Blitzes ein.
Set:	Wenn Sie den Button "Set" betätigen, werden alle zu-
	vor gemachten Eingaben, sofern gültig, übernommen.
Home:	bringt Sie zurück auf das "Select Panel".
Reload:	lädt das "Control Panel" neu.



3.4 Steuerung der Beleuchtung über die Bildverarbeitungssoftware IVS600⁷

3.4.1 Konfiguration

Extras	
Configuration	
Logout Edit Doku	
Folder	
⊡- ⊡ IVS600	
🕂 🐻 alignment	host = 192,168,99,31
🖳 🐻 axisadjustment	,
🛊 📓 axismetric	Set Value
🖶 🐻 camera_0	
🖶 🐻 camera_0_calibration	
🖶 🗃 camera_0_spindleoffset	
🗈 🐻 conf_ivs600_ms	
🖶 🐻 configuration	
🗄 🐻 cpst0905	
🗈 🐻 cpst3205	
ter Stataexport	
🗈 🐻 default	
i default	
E- defaults	
🗈 📓 diccalibrations00	
E- diccalibrations01	
diccalibrations02	
diccalibrations05	
errorimageexport	
imagedisplay_maincamera	
IVS6UU_hmt_ocr	
I astactualalignments	
a enabled = 1	
a not = MDDBUS:502	

Abb. 3-18: Hauptregisterkarte "Extras" – Registerkarte "Configuration"

Um die Steuerung der Beleuchtung zu konfigurieren, müssen Sie zuerst die Hauptregisterkarte "Extras" aktivieren. Hierzu ist mindestens der Login-Level 2 erforderlich. Wählen Sie danach die Registerkarte "Configuration" aus und öffnen Sie den Ordner "lightcontrol" und dann "Content".

Wenn Sie einen Parameter geändert haben, bestätigen Sie Ihren Eintrag mit "Set Value" und beantworten Sie die beiden folgenden Sicherheitsabfragen mit "Yes".

Parameter	Funktion
enabled	0 = Lichtsteuerung deaktiviert, 1 = Lichtsteuerung aktiviert
host	IP-Adresse des DAV1200-Moduls, meist 192.168.99.31

Tab. 3-1: Konfigurationsparameter der Beleuchtungssteuerung

^{7.} Dieses Kapitel setzt Grundkenntnisse in der Bedienung der Bildverarbeitungssoftware "IVS600" voraus.



Parameter	Funktion
maxchannelsum100	Maximale Summe der Intensitäten der einzelnen Kanäle einer Beleuchtung in Prozent
	Achtung! Diesen Parameter sollten Sie nur dann ändern, wenn Sie die Auswirkungen abschätzen können. Es besteht sonst die Gefahr, dass die Beleuchtung beschädigt wird. Fragen Sie im Zweifel beim Hersteller nach, welcher Wert hier eingetragen werden muss.
port	Modbus-Port
	Achtung! Dieser Parameter sollte nicht geändert werden.
type	wird derzeit nicht verwendet

Tab. 3-1: Konfigurationsparameter der Beleuchtungssteuerung

Beleuchtung / Optisches System	maxchannelsum100 / %
Ringlicht HAL300-RGB	135
Ringlicht HAL300-RGB-DC	135
Ringlicht LAL300-BC-IR865-R-DC	200
Ringlicht LAL300-BC-IR865-G-DC	200
Domlicht BDL300-LERGB-DC	300
Optisches System RBS300-D1-RGB	300
Optisches System RBS350-D1-RGB	300
Optisches System RBS500-D1-CS-RGB	300
Optisches System VCO900-D1-RGB	300
Optisches System VCO900-D2-RGB	300
Optisches System VCO950-D1-RGB	300
Optisches System VCO1200-D2-RGB	300

Tab. 3-2: Konfiguration des Parameters "maxchannelsum I 00" in Abhängigkeit von der Beleuchtung bzw. des optischen Systems



Beleuchtung / Optisches System	maxchannelsum100 / %
Universal 1 Channel	Individuell, Wertebereich: 1 bis 100
Universal 2 Channels	Individuell, Wertebereich: 1 bis 200
Universal 3 Channels	Individuell, Wertebereich: 1 bis 300

Tab. 3-2: Konfiguration des Parameters "maxchannelsum I 00" in Abhängigkeit von der Beleuchtung bzw. des optischen Systems

3.4.2 Test von Beleuchtungseinstellungen



Abb. 3-19: Hauptregisterkarte "Control" – Registerkarte "Camera"

Um Beleuchtungseinstellungen zu testen, aktivieren Sie zuerst die Hauptregisterkarte "Control" und dann die Registerkarte "Camera".

Bewegen Sie die Schieberegler der einzelnen Kanäle (hier R, G, und B) und überprüfen Sie das Ergebnis im Live-Bild. Wenn Sie die maximale Summe der Einzelkanalintensitäten eines Ringlichtes (siehe Kapitel 3.4.1) überschreiten, erscheint eine Warnmeldung und die Werte werden nicht übernommen.

Achtung!

Die Werte, die Sie hier vorgeben, werden durch die Einstellungen in Messwerkzeugen überschrieben, wenn programmgesteuerte Messungen ablaufen oder Sie ein Messwerkzeug manuell testen.



3.4.3 Beleuchtungseinstellungen in Messwerkzeugen

Measuretools		
Measurepool Measurepool PAT-BESTKREIS NILEMPTYDCLL NILEMPTYDCL NILTP_AC_DIVE NILTP_CONTURCENTROID NILTP_CONTURCENTROID NILTP_CONTURCENTROID NILTP_PM_CROSS PAT-TP_PM_CROSS PAT-TP_PM_SQUARE PAT-TP_PM_SQUARE PAT-TP_PM_SQUARE PAT-TP_PM_SQUARE PAT-TP_PM_SQUARE PAT-TP_PM_SQUARE PAT-TP_PM_SQUARE PAT-TP_PM_SQUARE PAT-TP_PM_SQUARE PAT-TP_PM_SQUARE PAT-TP_PM_SQUARE PAT-TP_PM_SQUARE PAT-TP_PM_SQUARE PAT-TP_PM_SQUARE PAT-TP_FM_	Logout Edit Doku Folder CarpuerField Car	2- 35.000 SetValue
TP_AC_CIRCLE	IPS: INI: PAT:	

Abb. 3-20: Hauptregisterkarte "Measuretools"

Zuerst aktivieren Sie die Hauptregisterkarte "Measuretools", wählen ein Messwerkzeug aus und gehen dann in den Ordner "LightParms".⁸

Stellen Sie die Parameter der einzelnen Kanäle "ch0", "ch1" und "ch2" (hier R, G, und B) Ihren Wünschen entsprechend ein. Alle Werte sind in Prozent angegeben. Wenn Sie die maximale Summe der Intensitäten der einzelnen Kanäle einer Beleuchtung (siehe Kapitel 3.4.1) überschreiten, erscheint beim Anwenden eines Messwerkzeuges eine Warnmeldung, da die Werte nicht übernommen werden können.

Wenn Sie einen Parameter geändert haben, bestätigen Sie Ihren Eintrag mit "Set Value" und beantworten Sie die beiden folgenden Sicherheitsabfragen mit "Yes".

^{8.} Sollte der Ordner "LightParms" noch nicht vorhanden sein, handelt es sich um ein älteres Messwerkzeug. Wenden Sie dieses Messwerkzeug testweise einmal manuell an, um den Ordner automatisch anlegen zu lassen.



4. Firmware Update

4.1 Einleitung



Abdeckung entfernen. Darunter befindet sich der USB-Anschluss.

Abb. 4-1: DAV1200: USB-Anschluss

Die Firmware des "DAV1200-PWM-Moduls" kann über den vorhandenen USB-Anschluss aktualisiert werden. Ein Firmware Update bekommen Sie innerhalb einer Firmware Distribution zur Verfügung gestellt.

Hinweis

Das "DAV1200-PWM-Modul" wird nur in absoluten Ausnahmefällen eine neue Firmware benötigen.

Bauen Sie idealerweise zunächst das PWM-Modul aus der Maschine aus. Entfernen Sie dann die Abdeckkappe, so wie in der Abbildung dargestellt. Darunter befindet sich der USB-Anschluss vom Typ "USB-2.0-Mini-B". Schließen Sie das "DAV1200" an einen Laptop oder Desktop-PC mit Windows 7 oder Windows 10 an.

Die Stromversorgung erfolgt jetzt über den USB-Anschluss.



4.2 Erforderliche Software installieren

🔒 DAV1200 Firmware Upd	ater			<u>- 🗆 ×</u>
💮 🚺 🕶 DAV1200	Firmware Updater			👻 🔯 Search D 😥
Organize 👻 Include in libr	ary 🔻 Share with 🔻 New folder			· · · · ·
Favorites	Name *	Date modified	Туре	Size
Desktop	ESERVER_DAV1200_FW004_HW001_TYP0_REV12.bin	3/4/2019 10:12 AM	BIN File	367 KB
RecentPlaces	fwupdater_setup.exe	3/6/2019 4:14 PM	Application	50,706 KB
🔁 Libraries 💌				
Libraries Idvaries Idvaries	ESERVER_DAV1200_FW004_HW001_TYP0_REV12.bin	3/4/2019 10:12 AM 3/6/2019 4:14 PM	BIN File Application	367 KB 50, 706 KB

Abb. 4-2: "DAVI 200 Firmware Updater"

In der Regel haben Sie eine Setup-Datei mit dem Namen "fwupdater_setup.exe" und die eigentliche Firmware als Datei mit der Endung ".bin" bekommen.

Zunächst müssen Sie USB-Treiber für das "DAV1200-Modul" und die eigentliche Update Software installieren. Führen Sie dazu "fwupdater_setup.exe" aus.



Abb. 4-3: Links: Setup – DAV1200 Firmware Updater Rechts: Ready to Install

Klicken Sie im ersten Fenster auf "Next" und im darauf folgenden auf "Install".

JP DAV1200FWUpdater Setup	Device Driver Installation Wizard
Installing DAV1200 Firmware Updater	Welcome to the Device Driver Installation Wizard! This wizard helps you initial the software drivers that some computers devices need in order to work. To continue, click Next.
< Back Install Cancel	< Back Next > Cancel

Abb. 4-4: Links: Installing DAV1200 Firmware Updater Rechts: Welcome to the Device Driver Installation Wizard

Zunächst wird das Fenster "Installing DAV1200 Firmware Updater" angezeigt und dann zusätzlich das Fenster "Welcome to the Device Driver Installation Wizard". Klicken Sie in diesem Fenster auf "Next".





Abb. 4-5: Windows-Sicherheitsabfrage

Bestätigen Sie die wahrscheinlich auftretende Windows-Sicherheitsabfrage mit "Install".



Abb. 4-6: Links: Completing the Device Driver Installation Wizard Rechts: Completing the DAVI 200 Firmware Update Wizard

Betätigen Sie jeweils den Button "Finish", um die Installation abzuschließen.



4.3 Neue Firmware installieren

Stellen Sie sicher, dass das "DAV1200"-PWM-Modul mit dem Rechner verbunden ist.

⁶ , **	🖉 DAV1200 Firmware Updater
Brand Carlos Sector Sa Sector Sa Sector Sa	.5 71/
and	+ DAV1200 Firmware Updater + (c) 2019 STV Electronic
an a faithe and a faithe and a faithe and a faithe and a faithe f	
and and a set of the s	
STV Electronic DAV1200 Firmware Updater	Device: [0: DAV1200 Device Firmware Upgrade (Runtime) File:
A sector parts	Flash
Back Search programs and files	Flash

Abb. 4-7: Links: DAV1200 Firmware Updater im Start-Menü Rechts: DAV1200 Firmware Updater gestartet

Öffnen Sie die Anwendung "DAV1200 Firmware Updater" über das "Start-Menü". Unter "Device" ist jetzt das PWM-Modul ausgewählt, welches Sie mit neuer Firmware aktualisieren möchten.

🖋 Open			×
🚱 🖓 🗸 🚺 • DA	AV1200 Firmware Updater	👻 🛃 Sea	rch DAV 1200 Firmware Up
Organize 🔻 New f	older		8== 👻 🛄 🔞
☆ Favorites	Name ^	Date modified	Type Size
🧮 Desktop	ESERVER_DAV1200_FW004_HW001_TYP0_REV12	2.bin 3/4/2019 10:12 AM	BIN File 367 KB
Downloads			
E Recentriaces			
🥽 Libraries			
Documents			
Pictures			
Videos			
-			
Computer	-1		
e o jotani (orij			
	File name: ESERVER_DAV1200_FW004_HW001_TYP0_REV1	2.bin 💌 Bina	ny Files (*.bin)
			Open Cancel
			Open Cancel

Abb. 4-8: Firmware-Datei ".bin" öffnen

Klicken Sie auf den Button "Select File…" und öffnen Sie die eigentliche Firmware-Datei mit der Endung ".bin".





Abb. 4-9: DAVI 200 Firmware Updater mit ausgewählter ".bin"-Datei

Die soeben ausgewählte ".bin"-Datei wird jetzt unter "File" angezeigt. Drücken Sie auf den Button "Flash". Wenn der Flash-Vorgang beendet ist, wird die Meldung "Firmware Update Successful!" angezeigt.

Achtung!

Bitte trennen Sie während des Flash-Vorgangs auf keinen Fall die USB-Verbindung zum "DAV1200"-Modul! Dies kann dazu führen, dass das Modul nicht mehr verwendet werden kann und ausgetauscht werden muss.



4.4 Erforderliche Software deinstallieren

Dieser Schritt ist prinzipiell nicht notwendig, aber selbstverständlich möglich. Die zuvor auf Ihrem Rechner installierte Software führt zu keinerlei Beeinträchtigungen der Leistungsfähigkeit.

DAV1200FWUpdate				
🌀 🗇 🖉 • System (C:) • Program Files • STV Electronic • DAV1200FWUpdate • 🔹 🔹 🚺 Search D 😢				
Organize 🔻 🖬 Open New folder 🔠 👻 🛄 🔞				
★ Favorites	Name *	Date modified	Туре	Size
🧮 Desktop	퉬 bin	3/8/2019 3:53 PM	File folder	
Downloads	퉬 setup	3/8/2019 3:53 PM	File folder	
E RecentPlaces	🕋 components.xml	3/8/2019 3:54 PM	XML Document	1 KB
🗎 Libraries	InstallationLog.txt	3/8/2019 3:55 PM	Text Document	5 KB
Documents	network.xml	3/8/2019 3:54 PM	XML Document	1 KB
J Music	Uninstaller.dat	3/8/2019 3:54 PM	DAT File	43 KB
E Pictures	Uninstaller.exe	3/8/2019 3:54 PM	Application	19,637 KB
M Videos	🐲 Uninstaller.ini	3/8/2019 3:54 PM	Configuration settings	5 KB
Uninstaller.exe Application	2 Date modified: 3/8/2019 3:54 PM Size: 19.1 MB	Date created:	3/8/2019 3:54 PM	
item selected			i 💺 Compu	iter

Abb. 4-10: Uninstaller.exe

Die Software wurde unter dem Pfad "c:\Programme\STV Electronic\" installiert. Wechseln Sie in diesen Ordner und starten Sie "Uninstaller.exe".



Abb. 4-11: Uninstaller

Klicken Sie auf "Uninstall".



Abb. 4-12: Uninstaller Finish

Klicken Sie auf "Finish".



5. Steuerung über Modbus-TCP

5.1 Struktur

Byte	Name	Beschreibung	
0	Transaction identifier	wird vom Slave zurückgesendet	
I	Transaction identifier	wird vom Slave zurückgesendet	
2	Protocol identifier	immer 0	
3	Protocol identifier	immer 0	
4	Length field	0, wenn die Nachricht kleiner als 256 Byte ist	
5	Length field	Anzahl der folgenden Bytes	
6	UNIT identtifier	Dies ist wie eine Protokoll Nummer zu betrachten und wird vom Slave zurückgegeben.	
7	Modbus command	Modbus-Funktion	
8	Data	Falls vorhanden, folgen hier die Daten.	

Tab. 5-1: Struktur

5.2 Implementierte Modbus-Funktionen

Modbus-Funktion	Beschreibung	
0×03	Lesen analoger Aus- und Eingänge (gleiche Funktion wie 0x04)	
0×04	Lesen analoger Eingänge	
0×06	Schreiben eines analogen Ausgangs (single Register)	
0×10	Schreiben mehrerer analoger Ausgänge (multiple Register)	

Tab. 5-2: Modbus-Funktionen (Modbus commands)



5.3 Beispiele

5.3.1 Daten lesen (4 Register hintereinander)

Anfrage:	tiH tiL 00 00 00 06 ui 04 aH aL 00 04(4 Worte lesen)		
Antwort:	tiH tiL 00 00 00 0b ui 04 08 r0H r0L r1H r1L r2H r2L r3H r3L		
Bei Fehler:	tiH tiL 00 00 00 03 ui 84 xx(1Byte Errorcode)		
Anfrage:			
tiH + tiL	= Transaction identifier		
00 00	= Protocol identifier, immer 0		
00 06	= Anzahl der folgenden Bytes: 6		
ui	= UNIT identifier, Telegrammnummer		
04	= Modbus command: Lesen analoger Eingänge		
aH aL	= Registeradresse, ab der ausgelesen werden soll		
00 04	= Anzahl der auszulesenden Register: 4		
Antwort:			
tiH + tiL	= Transaction identifier (gleiche Werte wie bei der Anfrage)		
00 00	= Protocol identifier, immer 0		
00 0b	= Anzahl der folgenden Bytes: 11		
ui	= UNIT identifier, Telegrammnummer (gleicher Wert wie bei der		
	Anfrage)		
04	= Modbus command: Lesen analoger Eingänge (gleicher Wert wie		
	bei der Anfrage)		
08	= Anzahl der folgenden Bytes: 8		
r0H + r0L	= Inhalt Register 0		
r1H + r1L	= Inhalt Register 1		
r2H + r2L	= Inhalt Register 2		
r3H + r3L	= Inhalt Register 3		
Fehler:			
tiH + tiL	= Transaction identifier (gleiche Werte wie bei der Anfrage)		
00 00	= Protocol identifier, immer 0		
00 03	= Anzahl der folgenden Bytes: 3		
ui	= UNIT identifier, Telegrammnummer (gleicher Wert wie bei der		

- = UNIT identifier, Telegrammnummer (gleicher Wert wie bei der Anfrage)
- 84 = Modbus command + 0x80: 0x84

xx = Errorcode



5.3.2 Daten schreiben (einzelnes Register)

Anforderung:	tiH tiL 00 00 00 06 ui 06 aH aL vH vL		
Antwort:	tiH tiL 00 00 00 06 ui 06 aH aL vH vL		
	(1 Wort geschrieben an Adresse aH+aL)		
Bei Fehler:	tiH tiL 00 00 00 03 ui 86 xx(1Byte Errorcode)		
Anfordorung			
till 1 til	- Transaction identifier		
111 ± 112	- Transaction identifier		
00.00	- Angehl der felgenden Buten 6		
	- Alizani dei loigenden bytes: o		
ul OC	= UNIT identifier, relegrammummer		
06	= Modbus command: Schreiben eines analogen Ausgangs (single Register)		
aH aL	= Registeradresse, die beschrieben werden soll		
vH vL	= Wert, der in das Register geschrieben werden soll		
Antwort:			
tiH + tiL	= Transaction identifier		
00 00	= Protocol identifier, immer 0		
00 06	= Anzahl der folgenden Bytes: 6		
ui	= UNIT identifier, Telegrammnummer		
06	= Modbus command: Schreiben eines analogen Ausgangs		
	(single Register)		
aH aL	= Registeradresse, die beschrieben wurde		
vH vL	= Wert, der in das Register geschrieben wurde		
Fehler:			
tiH + tiL	= Transaction identifier		
00 00	= Protocol identifier, immer 0		
00 03	= Anzahl der folgenden Bytes: 3		
ui	= UNIT identifier, Telegrammnummer		
86	= Modbus command + 0x80: 0x86		
XX	= Errorcode		



5.3.3 Daten schreiben (3 Register hintereinander)

Anforderung:	tiH tiL 00 00 00 0d ui 10 aH aL 00 03 06 v0H v0L v1H v1L v2H v2L		
Antwort:	tiH tiL 00 00 00 06 ui 10 aH aL 00 03 (3 Worte geschrieben		
	ab Adresse 0000)		
Bei Fehler:	tiH tiL 00 00 00 03 ui 90 xx (1Byte Errorcode)		
Anforderung:			
tiH + tiL	= Transaction identifier		
00 00	= Protocol identifier, immer 0		
00 0d	= Anzahl der folgenden Bytes: 13		
ui	= UNIT identifier, Telegrammnummer		
10	= Modbus command: Schreiben mehrerer analoger Ausgänge		
	(multiple Register)		
aH aL	= Start-Registeradresse, ab der beschrieben werden soll		
00 03	= Anzahl der Register, die beschrieben werden sollen		
06	= Anzahl der folgenden Bytes		
v0H v0L	= Wert, der in das 1. Register geschrieben werden soll		
v1H v1L	= Wert, der in das 2. Register geschrieben werden soll		
v2H v2L	= Wert, der in das 3. Register geschrieben werden soll		
Antwort:			
tiH + tiL	= Transaction identifier		
00 00	= Protocol identifier, immer 0		
00 06	= Anzahl der folgenden Bytes: 6		
ui	= UNIT identifier, Telegrammnummer		
10	= Modbus command: Schreiben mehrerer analoger Ausgänge		
	(multiple Register)		
aH aL	= Start-Registeradresse, ab der beschrieben wurde		
00 03	= Anzahl der Register, die beschrieben wurden		
Fehler:			
tiU tiI	- Transaction identifier		

tiH + tiL	= Transaction identifier
00 00	= Protocol identifier, immer 0
00 03	= Anzahl der folgenden Bytes: 3
ui	= UNIT identifier, Telegrammnummer
90	= Modbus command + 0x80: 0x90
XX	= Errorcode



5.3.4 Register des PWM-Moduls zur Lichtansteuerung

Adresse	Größe	Bedeutung
0	l 6 Bit	Kanal 0, Wertebereich: 0 bis 1000, Schrittweite = 1
I	l 6 Bit	Kanal 1, Wertebereich: 0 bis 1000, Schrittweite = 1
2	l 6 Bit	Kanal 2, Wertebereich: 0 bis 1000, Schrittweite = 1
3	l 6 Bit	Kanal 3, Wertebereich: 0 bis 1000, Schrittweite = 1
4	l 6 Bit	Ringlicht-Typ (Nr. 1 bis 8)
5	l 6 Bit	Möglicher Maximalwert der Summe der Kanäle 0 bis 3, Wertebe- reich: 0 bis 3000, Schrittweite = 1

Tab. 5-3: Register des PWM-Moduls

Anmerkung:

- Um die Register zu lesen, müssen einfach die genannten Registeradressen verwendet werden.
- Um die Register zu beschreiben, muss jeweils "0x0800" zu den Registeradressen hinzuaddiert werden.



Zuordnung der PWM-Kanäle in Abhängigkeit vom Ringlicht-Typ

- Licht-Typ 1: HAL300-RGB, Art.-Nr.: 092205 (Rot, Grün, Blau) Kanal 0: Rot, Kanal 1: Grün, Kanal 2: Blau, Kanal 3: frei
- Licht-Typ 2: HAL300-RGB-DC, Art.-Nr.: 092206 (Rot, Grün, Blau) Kanal 0: Rot, Kanal 1: Grün, Kanal 2: Blau, Kanal 3: frei
- Licht-Typ 3 (optisches System mit integrierter Beleuchtung): VCO900-D1-RGB, Art.-Nr.: 092121 (Rot, Grün, Blau) Kanal 0: Rot, Kanal 1: Grün, Kanal 2: Blau, Kanal 3: frei
- Licht-Typ 4 (optisches System mit integrierter Beleuchtung): RBS300-D1-RGB, Art.-Nr.: 092126 (Rot, Grün, Blau)
 Kanal 0: Rot, Kanal 1: Grün, Kanal 2: Blau, Kanal 3: frei
- Licht-Typ 5: BDL300-LERGB-DC, Art.-Nr.: 092291 (Rot, Grün, Blau) Kanal 0: Rot, Kanal 1: Grün, Kanal 2: Blau, Kanal 3: frei
- Licht-Typ 6: LAL300-BC-IR865-R-DC, Art.-Nr.: 092280 (Rot, Infrarot) Kanal 0: Rot, Kanal 2: IR, Kanal 1 und 3: frei
- Licht-Typ 7: LAL300-BC-IR865-G-DC, Art.-Nr.: 092281 (Grün, Infrarot) Kanal 1: Grün, Kanal 2: IR, Kanal 0 und 3: frei
- Licht-Typ 8: Universal 1 (Farbe 1)Kanal 0: Farbe 1, Kanal 1: frei, Kanal 2: frei, Kanal 3: frei
- Licht-Typ 9: Universal 2 (Farbe 1, Farbe 2) Kanal 0: Farbe 1, Kanal 1: Farbe 2, Kanal 2: frei, Kanal 3: frei
- Licht-Typ 10: Universal 3 (Farbe 1, Farbe 2, Farbe 3)
 Kanal 0: Farbe 1, Kanal 1: Farbe 2, Kanal 2: Farbe 3, Kanal 3: frei
- Licht-Typ 11: Universal 4 (Farbe 1, Farbe 2, Farbe 3, Farbe 4) Kanal 0: Farbe 1, Kanal 1: Farbe 2, Kanal 2: Farbe 3, Kanal 3: Farbe 4
- Licht-Typ 12: (optisches System mit integrierter Beleuchtung): RBS350-D1-RGB/TMS350-D1-RGB, Art.-Nr.: 092127/092337 (Rot, Grün, Blau) Kanal 0: Rot, Kanal 1: Grün, Kanal 2: Blau, Kanal 3: frei
- Licht-Typ 13 (optisches System mit integrierter Beleuchtung): VCO900-D2-RGB/TMO900-D2-RGB, Art.-Nr.: 092122 (Rot, Grün, Blau) Kanal 0: Rot, Kanal 1: Grün, Kanal 2: Blau, Kanal 3: frei
- Licht-Typ 14 (optisches System mit integrierter Beleuchtung): VCO950-D1-RGB, Art.-Nr.: 092123 (Rot, Grün, Blau) Kanal 0: Rot, Kanal 1: Grün, Kanal 2: Blau, Kanal 3: frei
- Licht-Typ 15 (optisches System mit integrierter Beleuchtung): VCO1200-D2-RGB/TMO1200-D2-RGB, Art.-Nr.: -/092351 (Rot, Grün, Blau) Kanal 0: Rot, Kanal 1: Grün, Kanal 2: Blau, Kanal 3: frei
- Licht-Typ 16 (optisches System mit integrierter Beleuchtung): RBS500-D1-CS-RGB/TMS500-D1-CS-RGB, Art.-Nr.: 092133/- (Rot, Grün, Blau) Kanal 0: Rot, Kanal 1: Grün, Kanal 2: Blau, Kanal 3: frei
- Licht-Typ 17 (optisches System mit integrierter Beleuchtung): RBS500-D2-RGB/TMS500-D2-RGB, Art.-Nr.: -/- (Rot, Grün, Blau) Kanal 0: Rot, Kanal 1: Grün, Kanal 2: Blau, Kanal 3: frei



6. Steuerung über HTTP



Inhaltsverzeichnis

Browser Command lines	1
Variablen Übergabe von Controller an Webseite als SSI	4
Variablen Übergabe von Webseite an Controller als String	5

Browser Command lines

http://192.168.99.31/config.cgi?port=1&default=3&PwmNewR=0&PwmNewB=100&PwmNewB=0&DisSave=1&_=1534342138868

http://192.168.99.31/config.cgi?port=1&default=3&PwmNewR=100&PwmNewB=0&PwmNewB=0&DisSave=1&_=1534342138868

http://192.168.99.31/config.cgi?port=1&default=3&PwmNewR=100&PwmNewG=0&PwmNewB=0&PwmNewB=0&DisSave=0&_=1534342138868

http://192.168.99.31/config.cgi?port=1&default=3&PwmNewR=50&PwmNewB=50&PwmNew

DisSave=1 Verhindert das Speichern der Werte, PWM Ausgänge werden aktualisiert. DisSave=0 Speichern der Werte, PWM Ausgänge werden aktualisiert.

Callback numbers

#define	*RESPCODE_READY	0
#define	*RESPCODE_LOCKED	1
#define	RESPCODE_NOINITAL	2
#define	*RESPCODE_LIMITCORR	3
#define	RESPCODE_LIMITMAX	4
#define	RESPCODE_LIMITMIN	5
#define	RESPCODE_MAXSUMRGB	6
#define	RESPCODE_ILUM_IS_EQU	7
#define	*RESPCODE_ERRORVAR	8
#define	*RESPCODE_ERRORPORT	9
#define	*RESPCODE_ERRORDEFAULT	10
#define	*RESPCODE_ERRORPOHIBITED	11
#define	RESPCODE_RES12	12
#define	*RESPCODE_ NAMEERROR	13
#define	RESPCODE_RES14	14
#define	RESPCODE_RES15	15
#define	RESPCODE_RES16	16

// response read	d١	/
------------------	----	---

- // server is locked, unlock server push service button min 5s
- // now initalisiere ringlighttype
- // server makes correction to limit and return without save
- // server corrects to maximum
- // server corrects to minimum
- // server corrects the ilumination off RGB summary
- // RGB summary is equal to MAXSUMRGB
- // Variable format error, allowed is (\"unsigned integer\")
- // Port number error, allowed is (\"port 1\")
- // Default number error, allowed is (\"default 2,3,4,5,6\")
- // Prohibited parameter, server blocked this parameter (bool, ,,2")
- // reserve
- // modname not allowed
- // reserve
- // reserve

```
// reserve
```



#define	RESPCODE_RES17	17		// reserve
#define	RESPCODE_RES18	18		// reserve
#define	RESPCODE_RES19	19		// reserve
#define	*RESPCODE_IPCHANGE	20		<pre>// ip address has changed</pre>
#define	*RESPCODE_IPERROR	21	•	<pre>// ip value or format error</pre>

config.cgi

lesen	default und port		
prüfen	format	RESPCODE_ERRORVAR	// variable format error
prüfen	port != 1	RESPCODE_ERRORPORT	// port number is not allowed
prüfen	(ui32default <2) or (ui32default >6)	RESPCODE_ERRORDEFAULT	// default number is not allowed
prüfen	((default >=4) && (default<=5) && (protect))	RESPCODE_LOCKED	// server is locked, unlock server, push service button min 5s

setup page, config.cgi:

prüfen	(default =4)		
lesen	PwmNew R, wenn über limit, dann limit setzen		
lesen	PwmNew G, wenn über limit, dann limit setzen		
lesen	PwmNew B, wenn über limit, dann limit setzen		
lesen	rl_types, wenn über limit 8, dann limit 8 se	etzen	
lesen	MaxRGB, in tabelle ringlicht type limit wählen w	venn über limit, dann limit setzen	
	PwmNewR + PwmNewG + PwmNewB größer als	maximum, runterbrechen, rgbexc = 1	// ist R+G+B ist größer als maxrgb
			<pre>// ist R+G+B ist gleich maximum</pre>
	rgbexc = 2		// ist R+G+B ist null
			// ist R+G+B ok
lesen	pwmfrq_nm, wenn über limit 3, dann limit 3 s	etzen	
lesen	cfgio1_nm, wenn über limit 1, dann 0 setzer	1	
lesen	cfgio2_nm, wenn über limit 1, dann 0 setze	n	
lesen	cfgmod_nm , wenn über limit 1 , dann limit 0	setzen	// mode pwm oder lightning
prüfen	format	RESPCODE_ERRORVAR	// variable format error
prüfen	limit	RESPCODE_LIMITCORR	<pre>// server makes correction to limit</pre>
setup page, config.cgi	:		
prüfen	(default =5)		

pruicii	(deladit -5)	
lesen	tdg_nm , wenn über limit 1 , dann limit 0 setzen	<pre>// rising or falling edge</pre>
lesen	<pre>rf_nm , wenn über limit 1 , dann limit 0 setzen</pre>	// on or off
lesen	gf_nm , wenn über limit 1 , dann limit 0 setzen	// on or off
lesen	<pre>bf_nm , wenn über limit 1 , dann limit 0 setzen</pre>	// on or off
lesen	<pre>trig_de , wenn weniger als min dann min oder wenn mehr als max dann max</pre>	// 10micosec, 30000microsec



lesen	trig_f1, wenn weniger als min dann min oc	ler wenn mehr als max dann max	// 10micosec, 30000000microsec
prüfen	rf_nm*1000 + g f_nm*1000 + b f_nm*1	1000 größer als maximum dann rgb 0	// ist ist größer als maxrgb dann alle 0
prüfen	format	RESPCODE_ERRORVAR	// variable format error
prüfen	limit	RESPCODE_LIMITCORR	// server makes correction to limit
control page, config.cg	gi:		
prüfen	(default =2)		
lesen	PwmNew 1, wenn über limit, dann limit setzen		
lesen	PwmNew 2, wenn über limit, dann limit setzen		
lesen	PwmNew 3, wenn über limit, dann limit setzen		
prüfen	PwmNew1 + PwmNew 2+ PwmNew 3 größer als	maximum, runterbrechen, rgbexc = 1	// ist R+G+B ist größer als maxrgb
	rgbexc = 3	-	// ist R+G+B ist gleich maximum
	rgbexc = 2		// ist R+G+B ist null
	rgbexc = 0		// ist R+G+B ok
prüfen	format	RESPCODE_ERRORVAR	// variable format error
pruten	limit	RESPCODE_LIMITCORR	// server makes correction to limit
control page, config.co	gi:		
prüfen	(default =3)		
lesen	PwmNew R , wenn über limit, dann limit setzen		
lesen	PwmNew G, wenn über limit, dann limit setzen		
lesen	PwmNew B, wenn über limit, dann limit setzen		
prüfen	PwmNew R + PwmNew G + PwmNew B größer a	ls maximum, runterbrechen, rgbexc = 1	// ist R+G+B ist größer als maxrgb
	rgbexc = 3		// ist R+G+B ist gleich maximum
	rgbexc = 2		// IST R+G+B IST NUII
nrüfen	Iguexc – 0 format		// ISL R+G+D UK // variable format error
nrüfen	limit		// variable format error // server makes correction to limit
protein			
control page, config.co	gi:		
prüfen	(default =6)		
lesen	tdg_nm, wenn über limit 1, dann limit 0 setze	n	// rising or falling edge
lesen	rf_nm, wenn über limit 1, dann limit 0 setzen		// on or off
lesen	gf_nm, wenn über limit 1, dann limit 0 setzen		// on or off
lesen	bf_nm, wenn über limit 1, dann limit 0 setzen		// on or off
lesen	trig_de , wenn weniger als min dann min oc	ler wenn mehr als max dann max	// 10micosec, 30000microsec
lesen	trig_f1, wenn weniger als min dann min oc	ler wenn mehr als max dann max	// 10micosec, 30000000microsec
prüfen	rf_nm* 1000 + gf_nm* 1000 + bf_nm* 1	000 größer als maximum dann rgb 0	// ist ist größer als maxrgb dann alle 0



prüfen prüfen	format limit	RESPCODE_ERRORVAR RESPCODE_LIMITCORR	// variable format error // server makes correction to limit
i p.cgi prüfen lesen	protect sip1, sip2,sip3,sip4	RESPCODE_LOCKED	// server is locked, unlock server, push service button min 5s
lesen prüfen information return	mip1, mip2, mip3, mip4 format und limit neue IP alte IP	RESPCODE_IPERROR RESPCODE_IPCHANGE RESPCODE_READY	// ip variable format error or ip value error// response with info IP address changed// response ready
<u>misc.cgi</u> prüfen prüfen return	protect format und limit	RESPCODE_LOCKED RESPCODE_NAMEERROR RESPCODE_READY	// server is locked, unlock server, push service button min 5s // name variable format error // response ready
<u>default.cgi</u> prüfen prüfen return	protect alte IP, alte configuration neue IP ok	RESPCODE_LOCKED RESPCODE_IPERROR RESPCODE_READY	// server is locked, unlock server, push service button min 5s // response error not changed not updated // response with info IP address changed
control page default 2,3			
rgbexc= 7 rgbexc= 6 rgbexc= 5 rgbexc= 4 rgbexc= 3 rgbexc= 2 rgbexc= 1 rgbexc= 0	<pre>// Ring light type is not // "I'm putting myself to // "I'm sorry DAVe is lock // "I'm putting myself to // Wenn R+G+B == max -> Joc // Wenn R+G+B == 0 -> Joke // Wenn R+G+B zu gross -> // ok</pre>	initalized, choose ring light ty limit! "; eed. Unlock DAVe with service b the fullest possible use. "; okemeldung emeldung Fehlermeldung und runterbrechen	pe button, push min 5sec. After unlock

Variablen Übergabe von Controller an Webseite als SSI

#ipvars	192.168.99.31	SSI_INDEX_IPVARS	SCRIPT IP Adresse
#snvars	255.255.255.0	SSI_INDEX_SNVARS	SCRIPT Subnet Mask
#gwvars	0.0.0.0	SSI_INDEX_GWVARS	SCRIPT Gateway
#davset		SSI_INDEX_DAVSET	SCRIPT VAR mix Setup
#davcon		SSI_INDEX_DAVCON	SCRIPT VAR mix Config



#davall		SSI INDEX DAVALL	SCRIPT VAR mix Config
#p1vars		SSI INDEX P1VARS	SCRIPT VAR Nicht verwendet
#p0tvars		SSI INDEX POTVARS	SCRIPT VAR Nicht verwendet
#p0ipvar		SSI_INDEX_P0IPVAR	SCRIPT VAR Nicht verwendet
#modname	"DAV1200"	SSI_INDEX_MODNAME	String Modname
#ipaddr		SSI_INDEX_IPADDR	Format Dez IP Adresse
#macaddr		SSI_INDEX_MACADDR	Format Dez MAC Adresse
#rltype	8	SSI_INDEX_RLTYPE	Format Dez Wert
#pwmval1	100;	SSI_INDEX_PWMVAL1	Format Dez Wert
#pwmval2	100;	SSI_INDEX_PWMVAL2	Format Dez Wert
#pwmval3	100;	SSI_INDEX_PWMVAL3	Format Dez Wert
#pwmval4	100;	SSI_INDEX_PWMVAL3	Format Dez Wert
#pwmsum	300;	SSI_INDEX_SUM	Format Dez Wert
#rgbexc	1;	SSI_INDEX_EXC	Format Dez Wert
#firmware →</td <td>000;</td> <td>SSI_INDEX_FIRMWARE</td> <td>Format String</td>	000;	SSI_INDEX_FIRMWARE	Format String
#hardware →</td <td>000;</td> <td>SSI_INDEX_HARDWARE</td> <td>Format String</td>	000;	SSI_INDEX_HARDWARE	Format String
#prodtype →</td <td>0;</td> <td>SSI_INDEX_PRODTYPE</td> <td>Format Dez Wert</td>	0;	SSI_INDEX_PRODTYPE	Format Dez Wert

Variablen Übergabe von Webseite an Controller als String

Webseite → Controller, Control RGB:

name="config"	action="config.cgi" method="get" '	<u>'port" value="1", "default" value="3"</u>	
PwmNewR	hidden	0-100%	String
PwmNewG	hidden	0-100%	String
PwmNewB	hidden	0-100%	String
PwmNewW	hidden	0-100%	String

Webseite Control RGB:

name="config" action	<u>on="config.cgi" method="c</u>	<u>1et" "port" value="1", "de</u>	<u>fault" value="2"</u>
PwmNew1	0-100	0-100%	String
PwmNew2	0-100	0-100%	String
PwmNew3	0-100	0-100%	String
PwmNew4	0-100	0-100%	String

Webseite Setup RGB, FREQUENCY, IO, PWM/ LIGHTNING

name="config1"	action="config.cgi" method="get"	<u>"port" value="1", "default" value="4"</u>	
DefaultR	0-100	0-100%	String
DefaultG	0-100	0-100%	String
DefaultB	0-100	0-100%	String
DefaultW	0-100	0-100%	String
rl_types	08	0-8	String



MaxRGB pwmfrq_nm fgio1_nm fnio2_nm	0-400 0/1/2/3/4 0/1	400% 4KHz,3980Hz,3960Hz, 3KHz, 1875Hz IN/OUT	String String String
cfgmod nm	0/1	pwm/lightning	String

Webseite Setup Trigger

name="config2"	action="config.cgi" method="get"	<u>' "port" value="1", "default" value="6"</u>	
trig_de	10-30000	[µs]	String
trig_fl	10-3000000	[µs]	String
tdg	0,1	[rising,falling]	String