Art. Nr.: 095595



Allgemeine Beschreibung

Dieser Splitter ist in der Lage Daten von M-Bus Teilnehmern einzusammeln und die Daten zur Verfügung zu stellen. Die Daten können von zwei M-Bus Mastern abgefragt werden.

Die M-Bus IN Schnittstelle arbeitet mit dem physikalischen M-Bus Pegel und kann somit an einen M-Bus Master angeschlossen werden.

Die TCP-IP Schnittstelle stellt die M-Bus Daten ebenfalls zur Verfügung und kann mit dem Tool STV-CPE auch an einen zweiten Master angeschlossen werden.

Die Daten lassen sich im Splitter Modus gleichzeitig abrufen.

Im Transparent Modus arbeitet das Gerät als M-Bus Pegelwandler und kann dazu dienen M-Bus Slaves einzurichten.

Wozu dient der Splitter

- Gleichzeitiges Abrufen von M-Bus Daten durch verschiedene Master
- M-Bus Slaves einrichten im Transparent Modus
- Monitoring von M-Bus Daten auf einer Webseite
- > Zählerdaten im CSV Format dokumentieren
- Fernauslesen von Zählerdaten via TCP-IP
- M-Bus Analyse via Webseite, Tablett, PC



Bild: MSP32_Splitter



Inhaltsverzeichnis

SICHERHEITSHINWEISE	3
SERVICE und SUPPORT	3
Produkt- und Leistungsbeschreibung	4
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	4
Technische Daten	4
Montage	5
Montage auf Tragschiene	5
Montage mit Schraublaschen	5
Elektrischer Anschluss	5
Inbetriebnahme und Erstkonfiguration	6
Der erste Start	6
Inbetriebnahme Modus Splitter	8
Inbetriebnahme Modus Transparent	12
Spracheinstellung und Firmware	13
Entsorgung	13



SICHERHEITSHINWEISE



Einbau und Montage dieser elektrischen Geräte darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen.



Lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch. Alle Sicherheitsanweisungen sind zu befolgen.

SERVICE und SUPPORT

Bei Fragen zu unseren Produkten oder für Unterstützung bei der Inbetriebnahme steht Ihnen unser Service gern zur Verfügung. Sie erreichen uns Montags bis Freitags von 8:00 bis 16:00 Uhr unter:

STV Electronic GmbH Service Tel: +49 (0) 5207 – 9131 – 0 e-mail: info@stv-electronic.de web: www.stv-electronic.de



Produkt- und Leistungsbeschreibung

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Pegelwandler der Serie MSP32-IP sind Bestimmt zur Datensammlung von M-Bus Endgeräten und Bereitstellung der Daten für zwei Master. Die Pegelwandler sind ausschließlich für den Betrieb an geschlossenen Einsatzorten (z.B. Schaltschrank) geeignet.

Technische Daten

	MSP32-IP
Art.Nr.	95595
Spannungsvers. DC	24V ±20%
Spannungsvers. AC	24V ±5%
Eigenverbrauch	ca. 85 mA bei 24Vdc
Betriebstemperatur	-10 50°C
Relative Feuchte	0 90% (nicht kondensierend)
M-Bus Spannung 37 V	M-Bus Strom 48 mA (32 Standardlasten @ 1,5 mA)
M-Bus IN Last	2 Standardlasten @ 1,5 mA
Schutzart	IP 20
Überstromschwelle	> 63 mA
Galvanische Isolation	Zwischen Versorgungsspannung, Ethernet, M-Bus IN und M-Bus
Übertragungsrate M-Bus	300, 2400 und 9600 Baud
Montage	Auf Tragschiene TS35, (4TE) oder über Schraublaschen
Gewicht	ca. 170 g
Anzeigen	Data: Tx/Rx zweifarbig (gelb, grün) Power: Versorgungsspannung (grün) Overload: M-Bus Überstrom (rot)
Taste Service	Werkseinstellungen setzen, 30 s gedrückt halten bis Power-LED blinkt
Schnittstellen	1 x Ethernet, M-Bus IN, M-Bus OUT
Abmessungen (LxBxH)	72 x 90 x 64 mm

Art. Nr.: 095595



Montage

Montage auf Tragschiene

Die Pegelwandler können auf handelsüblichen Tragschienen vom Typ TS35 durch aufrasten montiert werden. Ein einzelner Pegelwandler nimmt dabei eine Länge von 72 mm (4TE) ein.

Montage mit Schraublaschen

Um die Pegelwandler mit Schraublaschen zu befestigen, müssen die schwarzen Laschen auf der Rückseite des Gehäuses nach außen geschoben werden, bis sie einrasten. Im eingerasteten Zustand kann der Pegelwandler mit zwei Schrauben M4 (oben und unten) angeschraubt werden.

Elektrischer Anschluss



Abb: Elektrischer Anschluß

STV Electronic GmbH Hellweg 203-205 33758 Schloß-Holte www.stv-electronic.de V01.2021.05



Inbetriebnahme und Erstkonfiguration

Der erste Start



Schalten Sie das Gerät ein. Die grüne "Power"- LED beginnt zu leuchten. Stellen Sie sicher, dass das Gerät mit Ihrem Ethernet- Netzwerk verbunden ist. Bei funktionierender Ethernet-Verbindung leuchten die LEDs der Ethernet- Schnittstelle.

Nachdem das Gerät gestartet ist, sollte nur die grüne Power- LED leuchten.

Leuchtet die rote Overload- LED, so überprüfen Sie bitte das M-Bus Netzwerk auf Kurzschluss oder entfernen M-Bus Teilnehmer, bis die Overload-LED nicht mehr leuchtet.

Abb. ähnlich	000000	000000
	+/~ -/~ 🚔 M+ M-	M+ M- M+ M- M+ M-
30s betätigen = Werkseinstellung	24V _{AC/DC} Service	- M-Bus
Datentransfer M-Bus (gelb/grün)	Data	S S S S S N S N S S S S S S S S S S S S
Spannungsversorgung ok (grün) M-Bus Strom über 63mA (rot)	Power	MSP-32 M-Bus Splitter IP No. 095595
	M-Bus IN M+M-X=	
	000000	

Das Gerät ist nun betriebsbereit und hat die eigene IP-Adresse über DHCP konfiguriert, sofern im Ethernet-Netzwerk ein DHCP-Server verfügbar ist.



Konfiguration über den integrierten Webserver

Im Auslieferungszustand konfiguriert der Pegelwandler seine IP über DHCP selbst. Bitte überprüfen Sie in ihrem Netzwerk, welche IP-Adresse der Pegelwandler bekommen hat. Falls Sie dazu die MAC-Adresse des Pegelwandlers benötigen, so finden Sie diese auf dem Geräteaufkleber seitlich am Gehäuse.

Geben Sie die von Ihnen ermittelte IP-Adresse in die Adresszeile Ihres Browsers ein. Sie sehen die Startseite des M-Bus Splitters:

	STV MBUS-SPLITTER → Startseite	략	
***	M-Bus Last	Aktuelle Last SPANNUNG 28 V	
•	100	55 v 51 strom 5.5 mA (8%)	
	80	🛋 Netzwerk Allas	
	60	MBC40D8550E1688 MAC-ADRESSE 40-D8-55-0E-16-88	
	ω	IPV&-AURESSE 192.168.0.7 IPV6-ADRESSE	
	20	VERBINDUNGSLOKALE IPV6-ADRESSE fe80:42d8:55ff;fe0e:16b8	
	0		
	22021 STV Electronic GrobH Mis Rotha vorbehalten.		
	📞 Tel:: 05207 9131-0 🛛 👼 Fax: 05207 9131-18 🔘 E-Maik info@sty-electronic.de 💡 Web: https://www.sty-electron	nic.de	

Abb 1: Startseite MSP_Splitter

Die Startseite zeigt Ihnen einen schnellen Überblick über alle Parameter des MSP_Splitters.

M-Bus Last (Grafik):	Die Grafik zeigt den maximal zulässigen M-Bus Strom (rote Linie) sowie den momentan verwendeten M-Bus Strom (blaue Linie) im zeitlichen Verlauf an.
Aktuelle Last:	Das Infofenster zeigt die aktuelle M-Bus Spannung sowie den aktuellen M-Bus Strom an.
Netzwerk:	Das Infofenster zeigt die MAC-Adresse, IP-Adresse und des Alias des Gerätes an.

Art. Nr.: 095595



Inbetriebnahme M-Bus Splitter

Schalten Sie auf Einstellungen (Zahnrad-Symbol) um:

🖬 Gerät 💽	System 😯 Sicherheit	G Werkseinstellungen	
M-Bus Modus:	Splitter ~		
M-Bus OUT			
Baudrate:	2400 ~	Abfrageintervall (Sek.): 1	
Adressierung:	Primär 🗸	Datenhaltezeit (Sek.): 600	
SND_NKE			
M-Bus TCP			
Lokaler Port:	26		
Daten Timeout (Sek.):	30		
M-Bus IN			
Baudrate:	2400 ~		

Abb 2: Einstellungen Gerät

Unter Einstellungen – Gerät können Sie folgende Einstellungen vornehmen.

5	o o
M-Bus Modus Splitter:	Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü Splitter
M-Bus OUT Baudr.:	Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü die von Ihnen verwendete Baudrate 300, 2400 oder 9600 Baud für die M-Bus Slaves
Adressierung:	Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü Adressierungsart für die Slaves Primär oder Sekundär
Abfrageintervall:	Ein Slave wird periodisch mit einer Pause von 1 Sekunde abgefragt. Mehrere Slaves werden mit einer Pause zwischen den Slaves abgefragt.
Datenhaltezeit:	Falls ein Slave nicht mehr abgefragt werden kann, werden die Zählerstände nach der Datenhaltezeit entfernt.
SND_NKE:	SND_NKE normalisiert die Slaves vor der Auslesung
TCP-Lokaler Port:	Stellen Sie den von Ihnen verwendeten Port zur Abfrage des Gerätes ein. Bitte achten Sie darauf, dass eine eventuell vorhand- ene Firewall in Ihrem Netzwerk diesen Port zulässt. Für die

MSP32_Splitter_In Art. Nr.: 095595	stallation	E L E C T R O N I C
	Abfrage ist kein spezielle M-Bus Netzwerkes ausle Adresse des Pegelwand	er Treiber notwendig. Um die Daten des esen zu können, geben Sie einfach <ip- lers:Port> in Ihrer Software an.</ip-
M-BusTCP-Timeout:	Geben Sie hier das TCP die TCP-Verbindung bei TCP-Verbindung dauerh	-Timeout an, nach dem der Pegelwandler inaktivem M-Bus schließt. Bei 0 bleibt die aft bestehen.
M-Bus IN Baudrate:	Wählen Sie aus dem Dro Baudrate 300, 2400 ode	opdown-Menü die von Ihnen verwendete r 9600 Baud für die M-Bus IN Schnittstelle

Betätigen Sie Änderungen immer mit der Schaltfläche "Speichern"

🔳 Gerät	System Sicherheit	eit 🗘 Werkseinstellu	ngen		
Modulname:	STV MBUS-SPLITTER				
🛋 Netzwerk					
Die Netzworkein	- tollow			benötigen wählen	
Sie "Statisch" aus	stellungen sind standardmaßig auf DH 5 und geben Ihre gewünschten Einstell	ungen in den dazugehörigen Fe	eldern ein.	benougen, wanten	
Sie "Statisch" aus IPv4	steilungen sind standardmaßig auf DH s und geben Ihre gewünschten Einstell	ungen in den dazugehörigen Fo IPv6	eldern ein.	benetigen, wanten	
Sie "Statisch" aus IPv4 Methode:	stellungen sind standaromalog auf DH s und geben Ihre gewünschten Einstell DHCP Y	ILP gesetzt. Soliten Sie reste N ungen in den dazugehörigen Fo IPv6 Netzmaske Präfix:	eldern ein. 64		
Sie "Statisch" aus IPv4 Methode: Adresse:	DHCP	ILP gesetzt. Soliten Sie reste N ungen in den dazugehörigen Fr IPv6 Netzmaske Präfix:	64		
Sie "Statisch" aus IPv4 Methode: Adresse: Gateway:	DHCP	ILP gesetzt. Soliten Sie reste N ungen in den dazugehörigen Fi <u>IPv6</u> Netzmaske Präfix: Adresse:	64		

Abb 3: Einstellungen System

Unter Einstellungen – System können Sie folgende Einstellungen vornehmen:

Modulname:	Damit das Gerät besser identifizierbar ist, können Sie ihm einen eigenen Namen zuweisen. Eine Änderung dieser Option ändert auch den Namen in der Titelzeile des Splitters
Netzwerk:	Nehmen Sie hier Ihre Netzwerk-Einstellungen vor. Im Auslieferungs-zustand steht die Netzwerk-Schnittstelle auf DHCP und versucht, eine IP-Adresse von einem DHCP-Server zu bekommen. Wählen Sie "Statisch", um dem Gerät eine feste IP- Adresse zuzuweisen.

Betätigen Sie Änderungen immer mit der Schaltfläche "Speichern"

Art. Nr.: 095595



Berät System Das Passwort wird auf Ihrem Gerät Laden der Konfigurations-Seite Passwort-Abfrage nicht mehr be Passwort-Schutz ist danach aufgeh	Sicherheit & Werkseinstellunge	20	
Das Passwort wird auf Ihrem Gerät Laden der Konfigurations-Seite Passwort-Abfrage nicht mehr be Passwort-Schutz ist danach aufgeh	dauerhaft gespeichert und muss bei indem		
Passwort-Abfrage nicht mehr be Passwort-Schutz ist danach aufgeh	eingegeben werden. Sollten Sie diese	Entfernen	
	nötigen, klicken Sie auf "Entfernen". Der oben.		
Passwort:	Anzeigen:		

Abb 4: Einstellungen Sicherheit

Im Auslieferungszustand wird der Pegelwandler ohne Passwortschutz geliefert. Um den Splitter vor unerwünschten Zugriffen zu schützen, können Sie hier ein Passwort vergeben.

Nach erfolgreich vergebenem Passwort müssen Sie sich bei Aufrufen der Konfigurationsseite anmelden, bevor Sie Änderungen an den Einstellungen vornehmen können.

Sollten Sie den Passwortschutz wieder deaktivieren wollen, so betätigen Sie die Schaltfläche "Entfernen".

Betätigen Sie Änderungen immer mit der Schaltfläche "Speichern"



Abb 5: Einstellungen Werkseinstellungen

Mit Betätigen der Schaltfläche "Wiederherstellen" setzen Sie den Pegelwandler wieder auf eine Werkseinstellungen zurück. Zur Sicherheit müssen Sie diese Aktion vor Durchführung nochmals bestätigen. Danach startet der Splitter mit Werkseinstellungen neu.

Art. Nr.: 095595



Unter Einstellungen – System können Sie folgende Einstellungen vornehmen:

Werkseinstellungen	
M-Bus Modus:	Splitter
M-Bus OUT	
Baudrate:	2400 Baud
Abfrageintervall (Sek.):	1
Adressierung:	Primär
Datenhaltezeit (Sek.):	600
SND_NKE	Nein
M-Bus TCP	
Lokaler Port:	26
Daten Timeout (Sek.):	30
M-Bus IN	
Baudrate:	2400 Baud
Modulname:	STV MBUS-SPLITTER
Netzwerk:	DHCP
Sicherheit:	kein Passwortschutz

Werkseinstellungen über Service-Taste:

Sollten Sie den M-Bus Splitter ohne Zugriff auf das Webinterface zurücksetzen wollen, so können Sie dies auch über die Service-Taste tun.

Betätigen Sie die Servicetaste mind. 30s. Die Power-LED blinkt und der M-Bus Splitter startet mit Werkseinstellungen neu.

Art. Nr.: 095595



Schalten Sie auf Scannen (M-BUS OUT) um:

STV MBUS-SP	LITTER \rightarrow M-BUS OUT			
HI M-BUS OUT				
Scannen Sie nach v Speichern sie die L	verfügbaren M-Bus-Geräten. iste wenn das Symbol einer D	iskette erscheint.		(b) Scannen
Geräte gefunden	: 6			
Verbindung	Primär	Sekundär	Hersteller	Medium
M-BUS	1	00000001	STV	Unknown Medium
M-BUS	10	00000010	STV	Unknown Medium
M-BUS	31	00000031	STV	Other
M-BUS	118	00000118	BEC	Unknown Medium
M-BUS	12	00000012	STV	Unknown Medium
M-BUS	22	00000022	BEC	Unknown Medium

Abb 6: M-BUS OUT Scannen

Unter M-Bus OUT lassen sich die angeschlossenen Slaves "Scannen" und die Liste der gefunden en Slaves speichern. Die Slaves werden mit den in den Einstellungen gewählten Baudrate, Adressierungsart, Abfrageintervall und Datenhaltezeit bearbeitet. Sie können die Daten der Slaves einsehen und als CSV-Format speichern.

Inbetriebnahme Modus Transparent

Schalten Sie auf Einstellungen (Zahnrad-Symbol) um:

📑 Gerät	System Sicherheit	€ Werkseinstellungen	
M-Bus Modus:	Transparent		
M-Bus TCP			
Baudrate:	2400 ~		
Lokaler Port:	26		
	30		

Abb 7: M-Bus Transparent

M-Bus Modus Transparent:	Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü Transparent
M-Bus TCP Baudr.:	Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü die von Ihnen verwendete



	Baudrate 300, 2400 oder 9600 Baud für die M-Bus Slaves
TCP-Lokaler Port:	Stellen Sie hier den von Ihnen verwendeten Port zur Abfrage des Gerätes ein. Bitte achten Sie darauf, dass eine eventuell vorhan- dene Firewall in Ihrem Netzwerk diesen Port zulässt. Für die Abfrage ist kein spezieller Treiber notwendig. Um die Daten des M-Bus Netzwerkes auslesen zu können, geben Sie einfach <ip- Adresse des Pegelwandlers:Port> in Ihrer Software an.</ip-
M-BusTCP-Timeout:	Geben Sie hier das TCP-Timeout an, nach dem der Pegelwandler die TCP-Verbindung bei inaktivem M-Bus schließt. Bei 0 bleibt die TCP- Verbindung dauerhaft bestehen.

Betätigen Sie Änderungen immer mit der Schaltfläche "Speichern"

In Transparent Modus können Sie direkt mit dem Slave kommunizieren und damit dann auch Einstellungen am Slave via M-Bus vornehmen. Sowohl die TCP IP Schnittstelle als auch die MBus IN Schnittstelle können beide verwendet werden. Gleichzeitige Kommunikation ist nicht möglich.

Spracheinstellung und Firmware

루
Konfiguration
Ge Sprache
👍 Gerät
• Neustarten
Information
FIRMWARE
100

Abb 8: Konfiguration

Entsorgung



Ändern der Sprache zwischen Deutsch und Englisch:

Betätigen Sie die "Konfiguration"-Schaltfläche oben rechts auf der Webseite und schalten Sie zwischen den Sprachen um. Die Einstellung merkt sich ihr Browser.

Neustart Gerät:

Um das Gerät neu zu starten, betätigen Sie die Schaltfläche "Neustarten". Nach ca. 20s ist das Gerät neu gestartet.

Firmware:

In diesem Bereich finden Sie die aktuell installierte Firmware des Splitters.

Gemäß europäischer Richtlinie 2012/19/EU müssen Elektrogeräte getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Entsorgung zugeführt werden.